

АВТОМОБИЛЕРАЗГРУЗЧИКИ АВС-50

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	ермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	абережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	ижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	овокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	овосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	абаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	енза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	рославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: rme@nt-rt.ru || www.optima.nt-rt.ru

Разгрузчик автомобилей АВС-50/АВС-50М предназначены для механизированной выгрузки зерна из одиночных автомобилей, автомобилей – полуприцепов, а также из автопоездов с одним или несколькими прицепами без их расцепки, через открытый боковой борт.

Принцип действия всех автомобилеразгрузчиков основан на наклоне автомобиля, с предварительно открытым бортом, на угол, больше угла естественного откоса зерна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Единица измерения	Величина
Грузоподъемность	т	До 60
Угол наклона платформы	градус	38
Длина платформы	м	18
Время подъема платформы	сек	44
Время опускания платформы	сек	36
Установленная мощность	кВт	7,5
Управление приводом — дистанционное электрическое		
Габаритные размеры: длина	ширина	м
	высота	м
	Масса	т
		18
		3,5
		1,21
		8,5

Принцип действия автомобилеразгрузчика основан на наклоне автомобиля в поперечном направлении на угол, больший угла естественного откоса зерна. При включении электродвигателя крутящий момент передается на вал редуктора, тихоходный вал которого при помощи втулочно-пальцевой муфты соединен с быстроходным валом другого редуктора. Его тихоходные валы передают крутящий момент двум валам механизма подъема платформы. Каждый вал жестко связан с кривошипным механизмом подъема платформы. При повороте кривошипа на 180 град. происходит подъем платформы на наибольший угол. Опускают платформу, поворачивая кривошип в первоначальное положение.



Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 абережные Челны (8552)20-53-41
 ижний Новгород (831)429-08-12
 овокузнецк (3843)20-46-81
 овосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 енза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

ермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 абаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 рославль (4852)69-52-93